



TUTO_Nettoyage des tiges du bocal de L.D.R.

Auteur :	Tonyco30						
Résumé :	<p>Nettoyage des tiges de présence de liquide de refroidissement, à l'intérieur du bocal. Un dépôt de forme sur ces tiges et est très souvent à l'origine de bips d'alerte au démarrage, par basses températures extérieures.</p> <p>Si vous avez des questions : http://www.leon-concept.com/forum</p>						
Mots clés :	Nettoyage, tiges, bocal, liquide de refroidissement, bip alerte ...						
Temps :	10 minutes						
Difficulté :	X	Facile		Moyen		Difficile	Expert

Rédaction – Modifications :

Rédacteur	Date	Objet
Tonyco30	02/12/2008	Creation du tuto
Tonyco30	07/10/2009	Modifications de mise en page

Table des matières :

1	<u>Localisation et matériel nécessaire.....</u>	<u>2</u>
2	<u>Nettoyage.....</u>	<u>3</u>

1 Localisation du bocal LDR et matériel nécessaire.

Le bocal de remplissage (vase d'expansion) se trouve sur la gauche du moteur, lorsque on se situe en face, à ne pas confondre avec le bocal de lave-glace. Il est placé entre le filtre à gasoil et la tête d'amortisseur.



ATTENTION : Ne pas ouvrir le vase d'expansion lorsque le moteur est chaud, les risques de brûlures sont importants !

Pour cette manipulation, je vous recommande d'utiliser une vieille brosse à dent



2 Nettoyage des tiges du bocal.

Par soucis de prévention des faux contact, je vous conseille de débrancher le connecteur de la sonde de présence de ldr. Le connecteur se retire en pressant les deux clips de chaque coté et en soulevant en même temps.



Ouvrez le vase d'expansion en dévissant le bouchon. Il peut se produire un pshiiit, c'est tout à fait normal.

Repérez les deux broches à nettoyer, ce sont les deux tiges qu'on aperçoit dans une sorte de goulotte, dans le bocal.



Munissez-



vous de votre vieille brosse à dent et allez frotter (dans le sens de la longueur - voir flèches) les tiges métalliques afin de les nettoyer de toutes particules qui faussent l'information.



Revissez le bouchon du vase d'expansion jusqu'à l'obtention d'une sensation de verrouillage.
Remplacez le connecteur en prenant soin de bien obtenir le clic de verrouillage

Vous pouvez contrôler que la voiture démarre sans alerte de présence de ldr.

Tonyco30